Утвержден АЮВП.667433.001РЭ-ЛУ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА АВТОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ ЕСАУП

Руководство по эксплуатации Приложение А Инструкция по проверке аппаратуры системы на стенде

АЮВП.667433.001РЭ1

СОДЕРЖАНИЕ

	A.1	НАЗНАЧЕНИ	Е И СОС	ТАВ	4							
	A.2	УКАЗАНИЕ М	1ЕР БЕЗС	ЭПАСН	ОСТИ5							
	A.3	КОНФИГУРИ	РОВАНИ	ІЕ И П	РОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ6							
	A.4	методика з	ВАГРУЗК	и по і	В ПОДСИСТЕМУ АВТОВЕДЕНИЯ12							
	A.5	подготовк	КА К РАБ	оте								
	A.6	ПРОВЕРКА Р	работо	спосо	ОБНОСТИ БЛОКОВ БДУ-9-2, БДУ-10-215							
	A.7	ПРОВЕРКА Р	РАБОТО	спосо	БНОСТИ БЛОКОВ БАВ-9-220							
	A.8	ПРОВЕРКА Р	работо	спосо	БНОСТИ БЛОКОВ БДВР-124							
	A.9	ПРОВЕРКА Р	работо	спосо	ОБНОСТИ БЛОКОВ БУКР-826							
	A.10) ПРОВЕРКА	РАБОТО	оспос	ОБНОСТИ БЛОКОВ БШЛ-227							
	A.11	ПРОВЕРКА	РАБОТО	оспос	ОБНОСТИ БЛОКОВ БПЛК-328							
	А.12 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БРС-1-2											
	А.12 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БРС-1-2											
	А.13 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БЦП-3											
	А.14 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БР-2-2											
	A.15	у прорериа	одеис	Трилл								
	A.10) ПРОВЕРКА	ЗАГРУЖ	енно	I О ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ							
	A.17	⁷ ОКОНЧАНИ	1Е РАБО	ты								
2	2014											
∠ Изм	Јам. Лист	N докум.	Подп.	Дата								

Изм	Лист	N доку	/M.	Подп.	Дата							
Разр	аб.	Подобе	дов			ЕДИ	НАЯ СИСТЕМА АВ	ГОВЕДЕНИЯ И	Лит	ер	Лист	Листов
Пров	в. Комков			УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ (FCAVII)			А		2	33		
							(ЕСАУП) Приложение	A				
Н.Ко	онтр Ломакина		Инструкция по проверке аппаратуры									
Нач.	отд	Минаев				системы на стенде						
	0506											
Иł	нв. N г	юдл.]	Тодпись і	и дата		Взамен инв. N	Инв. N дубл			Подпись	и дата

Настоящее приложение служит для проведения проверки работоспособности единой системы автоведения и управления тяговым приводом (ЕСАУП), в дальнейшем - система, при приемосдаточных испытаниях на предприятии-изготовителе, а также в условиях локомотивного депо.

Проверка аппаратуры производится с помощью проверочного комплекта.

Для эксплуатации проверочного комплекта, в дальнейшем – стенд проверки, требуется специальная подготовка обслуживающего персонала. Оператор стенда проверки должен уметь работать с персональным компьютером (ПК) в среде Windows 9x, NT, 2000, XP, знать конструкцию, принципы работы стенда и условия эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ СО СТЕНДОМ ПРОВЕРКИ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ И РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЮВП.667433.001РЭ.

							АЮВП.667433.001РЭ1						
2	Зам.	АЮВП.5	0-08										
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата								
	0506												
Инв. N подл. Подпись и дата							Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	а			

А.1 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

А.1.1 Стенд проверки предназначен для определения работоспособности и контроля исправности аппаратуры системы при приемосдаточных испытаниях ПСИ и технического обслуживания. Стенд проверки также может эксплуатироваться в стационарном режиме в пунктах технического обслуживания локомотивных депо.

А.1.2 Составные части стенда проверки приведены в таблице А.1.

Наименование изделия	Обозначение	Кол.	Примечание
(составной части, документа)		ШТ	
Стенд ЧС-100С	СВТИ.468222.021	1	Комплект
Кабель RC-T1	ДЛИЖ.685626.0011	1	
Кабель RC-T2	ДЛИЖ.685622.0086	1	используется
			с кабелем RC-T3
Кабель RC-T5	ДЛИЖ.685622.0111	1	
Кабель RC-T3	ДЛИЖ.685621.0699	2	
Адаптер CAN-USB с кабельным			
комплектом (COM, USB, RCU)	ДЛИЖ.468364.0078	1	RCU используется
			с кабелем RC-T3
Кабель RC-COM1	ДЛИЖ.685621.0273	1	
Кабель RC3E-19	ДЛИЖ.685621.0446	1	
Персональный компьютер (ПК),	Минимальная конфигу-	1	
или ноутбук	рация: процессор Intel,		
	наличие: СОМ – порт,		
	LPT – порт, CD-ROM,		
	FDD		
Установочный компакт-диск		1	
Принтер		1	
Мультиметр		1	С пределом измере-
			ния постоянного на-
			пряжения до 500В

Таблица А.1 – Составные части стенда проверки

Проверка аппаратуры ЕСАУП производится отдельно для каждого блока. Для проверки работоспособности и исправности блоков системы необходимо их сконфигурировать.

Стенд проверки обеспечивает конфигурацию аппаратуры системы и ведение базы данных результатов контроля. Принтер, при необходимости, используется для документирования результатов контроля на бумажном носителе.

							АЮВП.667433.001РЭ1						
2	Зам.	АЮВП.5	0-08										
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата								
	0506												
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата		Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	га			

А.2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

А.2.1 При работе со стендом проверки опасными производственными факторами являются напряжения : 220 В, 50 Гц - переменного тока и 50 В - постоянного тока.

А.2.2 При эксплуатации стенда проверки и проведении работ и испытаний составных частей системы необходимо:

- соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75;

- выполнять защитное заземление медным проводом сечением не менее 1,5 кв. мм;

- подключать внешние цепи стенда проверки к проверяемой системе только при от-

ключенном напряжении питания.

А.2.3 Общие требования безопасности при проведении испытаний должны соответствовать ГОСТ 12.3.019-80.

А.2.4 По способу защиты от поражения электрическим током стенд соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

А.2.5 К эксплуатации стенда проверки допускаются лица, достигшие 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не ниже третьей, удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

								Лист				
2	Зам.	АЮВП.5	80-0			АЮВГ	1.667433.001P	Э1	5			
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата							
	050	06										
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	га			

А.3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

А.3.1 Блоки системы взаимодействуют друг с другом посредством сети САN. Для правильного функционирования блоков в составе системы необходимо присвоить каждому блоку уникальный идентификатор в сети – NodeID. Назначение идентификаторов производится на этапе конфигурирования системы. Перечень блоков, их идентификаторов, их маркировка и названия файлов для программирования приведены в таблицах А.2, А.3.

Маркировку блока производить наклеиванием самоклеющихся этикеток размером 48,5 х 25,4 мм с нанесённым на ней методом лазерной печати надписи указанной в столбце «Маркировка блока» табл. А.2, А.3. Надпись на маркировке осуществляется шрифтом Times New Roman, размер 14.

Самоклеющуюся этикетку наклеивать на лицевую часть блока (там, где расположены светодиоды). Для блока БР-2-2 наклеивать над светодиодным индикатором.

паименование	Кол-	NodeID	Маркировка	Название файла для
блока	во		блока	программирования
БШЛ – 2	2	30	-	rc2300.bnk
БР – 2–2	1	1	«Кабина 1»	200
БР – 2–2	1	2	«Кабина 2»	rc_200m.tsk
БРС -1-2	1	115	«Кабина 1»	na 1400m tala
БРС -1-2	1	116	«Кабина 2»	rc_1400m.tsk
БДУ – 9–2	1	53	«Кабина 1»	no 200m tol
БДУ – 10–2	1	54	«Кабина 2»	1C_500III.tsk
БАВ – 9–2	1	90	«Кабина 1»	
БАВ – 9–2	1	91	«Кабина 2»	rc_500m.tsk
БЦП – 3	2	6	-	rc_100m.tsk
БУКР – 8	1	44	«Кабина 1»	no1700 VM tob
БУКР – 8	1	45	«Кабина 2»	rc1/00_KWLtsk
БУКР – 8	1	39	«D3»	
БУКР – 8	1	40	«D4»	
БУКР – 8	1	41	«D5»	rc1700.bnk
БУКР – 8	1	42	«D6»	
БУКР – 8	1	43	«D7»	
БУКР – 8	1	27	«D8»	rc1700_pesok.tsk
БПЛК-3	2	-	-	-
БДВР – 1	1	37	«D9»	
БДВР – 1	1	38	«D10»	rc1700_bdvr.tsk
БИВМ- 4-2	2	101		
БИВМ-11-2	2	26	-	1 -
БИВМ-8-2	2	25		

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N дубл.

Подпись и дата

0506 Инв. N подл.

Таблица А.2 – Параметры конфигурации системы (для АЮВП. 667433.001)

Наименование	Кол-	NodeID	Маркировка	Название файла для
блока	во		блока	программирования
БШЛ – 2	2	30	-	rc2300.bnk
БР – 2–2	1	1	«Кабина 1»	
БР – 2–2	1	2	«Кабина 2»	rc_200m.tsk
БРС -1-2	1	115	«Кабина 1»	ra 1400m tak
БРС -1-2	1	116	«Кабина 2»	1C_1400III.tsk
БДУ – 9–2	1	53	«Кабина 1»	ra 200m tak
БДУ – 10–2	1	54	«Кабина 2»	1C_500III.tsk
БАВ – 9–2	1	90	«Кабина 1»	ra 500m tsk
БАВ – 9–2	1	91	«Кабина 2»	TC_500III.tsk
БЦП — 3	2	6	-	rc_100m.tsk
БУКР – 8	1	44	«Кабина 1»	rol700 KM tok
БУКР – 8	1	45	«Кабина 2»	ICI/00_KIVI.tsk
БУКР – 8	1	39	«D3»	
БУКР – 8	1	40	«D4»	
БУКР – 8	1	41	«D5»	rc1700.bnk
БУКР – 8	1	42	«D6»	
БУКР – 8	1	43	«D7»	
БУКР – 8	1	27	«D8»	rc1700_pesok.tsk
БПЛК-3	2	-	-	
БДВР – 1	1	37	«D9»	no1700 bdymtol
БДВР – 1	1	38	«D10»	rc1/00_davr.tsk
БИВМ-4-2	2	101	-	
БИВМ-7-2	2	24	-	
БИВМ-8-2	2	25	«U1 – U3»	-
БИВМ-8-2	2	26	«U4 – U5»	

А.3.2 Процесс конфигурирования состоит из загрузки ПО и присвоения каждому из блоков собственного NodeID. Для блоков БИВМ-4-2, БИВМ-8-2, БИВМ-7-2, БИВМ-11-2 при конфигурировании присваивается только NodeID.

Для загрузки ПО необходимы: компьютер типа ноутбук (в кабине электровоза) или ПК (в стационарных условиях), а также специальные кабели для подключения к сети CAN и адаптер CAN-USB с кабельным комплектом (ДЛИЖ.468364.0078).

Загрузка ПО в блоки системы производится через СОМ-порт компьютера, адаптер САМ-USB и сеть CAN. Загрузка осуществляется с применением специальной терминальной программы CAN_PRG. Данная программа является 32-разрядным приложением Windows и работает в операционной системе Windows 9x, NT, 2000, XP. Программа CAN_PRG должна быть предварительно установлена на компьютер с дистрибутива.

								Лист				
2	Зам.	АЮВП.5	0-08			ΑЮΒΓ	1.667433.001P	Э1	7			
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата							
0506												
Инв. N подл. Подпись и дата					и дата	Взамен инв. N Инв. N дубл. Подпись и						

А.3.3 Порядок конфигурирования системы.

A.3.3.1 Подключить адаптер CAN-USB к программируемому блоку, для этого следует:

a) подключить соединитель X1 кабеля RC-T3 к соединителю X1 кабеля RCU адаптера (далее по тексту, для определённости, предполагается, что кабель RCU всегда используется с кабелем RC-T3. Если указано подключить кабель RCU, то он подключается через RC-T3);

б) подключить соединитель X1 кабеля СОМ к соединителю СОМ адаптера CAN– USB, а соединитель X2 подключить к СОМ- порту ПК;

 в) подключить соединитель X1 кабеля связи «USB – USB» к соединителю USB–порт ПК, а соединитель X2 – к соединителю USB – адаптер CAN–USB;

г) соединить кабелем RC-T3 проверяемый блок с адаптером CAN-USB;

д) подключить соединитель X1 кабеля RC-T3 к соединителю X2 кабеля RC-T2 (далее по тексту, для определённости, предполагается, что кабель RC-T2 всегда используется с кабелем RC-T3. Если указано подключить кабель RC-T2, то он подключается через RC-T3)

Подключение адаптера CAN–USB к компьютеру и программируемому блоку производить только при отключенном питании компьютера и блоков системы.

А.3.3.2 Включить питание системы.

А.3.3.3 Включить компьютер.

а) Запустить на компьютере программу – программатор «CAN_PRG», которая должна быть предварительно установлена. Внешний вид интерфейса программы приведён на рисунке 1. Для подготовки программы к работе нужно выполнить следующее:

1) установить в поле «COM port» номер COM-порта, к которому подключён адаптер CAN-USB;

2) установить в поле «CAN Speed» значение «250 kb/s»;

3) установить в поле «Interface» значение «CAN2COM»;

2	Зам.	АЮВП.5	80-0			АЮВП.667433.001РЭ1							
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата								
	0506												
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и да	та				

CVV for HC12 V4.5\gps\rc\	rc2402-hcs12-cw/bin/rc2402.glo	EILE
COM port	LSS addr (DEC)	
1	Vendor ID Device ID	UPGARDE RC-900
CAN Speed	Revision Serial	Write NID
	0 128330	Stop
		SEARCH
	NODE ID 127	BEAD_NID

Рисунок 1

б) начать программирование блока. Для этого нужно сделать следующее:

1) нажать кнопку «FILE» и , пользуясь таблицами А.2, А.3, в открывшемся окне (рисунок 2) выбора файлов выбрать требуемый файл для прошивки. Нажать кнопку «Select»;

	От	срыть							<u>?×</u>	
	I H	Directory History:	C:\P	rogram Files ^v	\can_prg			•		
		<u>П</u> а	пка:	🔄 can_pr	9		<u>-</u>	← 🗈 📰•		
		Журнал Журнал Рабочий ст Мой докуме Мой компы Мой компы	ол н	<u>И</u> мя Файла: <u>Т</u> ип Файлов	: Γ	bnk;	".tsk; ".s19; ".glo	× [<u>S</u> elect Отмена	
							Рисунок 2			
										Лист
2 Изм	Зам. Лист	АЮВП.5 N доку	0-08 м.	Подп.	Дата		АЮВГ	l.667433.001P	Э1	9
	050)6			<u> </u>					
V	нв. N	подл.		Подпись	и дата		Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и да	та

- 2) ввести в поле «Serial» серийный номер блока (рисунок 1);
- 3) ввести в поле «NODE ID» идентификатор блока в сети (см. таблицы А.2, А3);

4) выполнить поиск блока, нажав кнопку «SEARCH». В строке «Status» появится надпись «Поиск модуля... Нажмите STOP для отмены». Когда блок будет найден, в строке «Status» появится надпись «Модуль найден!!!». Если за 30 с не удаётся найти блок, нужно во время поиска (когда в поле «Status» есть надпись «Поиск модуля... Нажмите STOP для отмены») снять и через 3-5 с подать питание на систему. Если и в этом случае не удаётся найти блок, то нужно проверить правильность ввода серийного номера и правильность подключения блока;

5) запрограммировать блок, нажав кнопку «Start». В процессе программирования происходит заполнение индикатора в правой части окна. При нормальном завершении в строке «Status» появится надпись «Всё прошилось нормально!». Если заполнение индикатора прекратилось, – нажать кнопку «STOP» и повторить процесс программирования. Перед программированием происходит поиск блока по серийному номеру. Если за 30 с не удаётся найти блок, надо во время поиска снять и через 3-5 с снова подать питание на систему.

А.З.З.5 Загрузка звуковых файлов в блок БРС-1-2.

Загрузка звуковых файлов в блоки БРС-1-2 производится через СОМ–порт компьютера и адаптер CAN–USB. Она осуществляется с помощью программы FL_REWRITE. Программа работает в операционной системе Windows 9x, NT, 2000, XP. Программа FL_REWRITE должна быть предварительно установлена на компьютер с дистрибутива. Для загрузки необходимо:

a) скопировать файл dsplm2.img, в директорию, где установлена программа FL_REWRITE: C:\Program Files\ FL_REWRITE \ ...;

б) запустить на компьютере терминальную программу FL_REWRITE (рисунок 3);



- в) в окне программы выбрать СОМ-порт, к которому подключен адаптер САN-USB;
- г) ввести идентификатор блока БРС-1-2 в поле NODE ID, указанный в таблице А.2;

д) с помощью кнопки управления FILE, выбрать файл для загрузки – «dsplm2.img», как показано на рисунке 4, причем имя выбранного файла отображается справа от индикатора выполнения загрузки;

RC-600 Exter	Открыть Directory	C\Program Elec\8 reve		?×	<u>_0×</u>
	History:	fl rewrite	- E	.	1
	dsplm2			E	
				T	
				P	4
					_
	Имя файла:	dsplm2		Select M	USB
	Тип файлов:	(*.img)	¥	Отмена	Flash 1

Рисунок 4

е) начать загрузку звукового файла в блок БРС-1-2, нажав кнопку WRITE, как показано на рисунке 5;

COM1 💌	
c:\Program Files\If_rewrite\dsplin2.ing	
Node ID	

Рисунок 5

Загрузка файла сопровождается индикацией текущего процента загрузки. Дождаться, когда индикатор заполнится полностью и появится окно с сообщением об успешной загрузке звукового файла, как показано на рисунке 6;

									Лист
2	Зам.	АЮВП.5	80-0			ΑЮΒΓ	I.667433.001P	Э1	11
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата				11
	050	06							
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	га

COM1 T		
d:Program Files\tfl_rewrite	e\dsplm2.img	EILE
	🛛 Поздравление	WRITE
Done	Test passed - flash writed Ok!	IEST
Send erase command		STOP
Ok! Bl2 found String:Bl2	<u>QK</u> _	
Upload test		gun
Upload test Node ID		gun

Рисунок 6

ж) в окне «Поздравления» нажать кнопку «ОК». Для завершения загрузки нажать кнопку «STOP».

А.4 МЕТОДИКА ЗАГРУЗКИ ПО В ПОДСИСТЕМУ АВТОВЕДЕНИЯ

А.4.1 Для загрузки бортовой управляющей программы системы автоведения и бортовой базы данных используется программа InfLow Communicator и кабель связи RC-COM1 (ДЛИЖ.685621.0273). Необходимо загружать ББД того депо, куда поставляется система. Загрузка ПО производится через СОМ порт ПК.

Для работы программы InfLow Communicator необходимо предварительно "восстановить" блок БЦП-3. Подробно восстановление блока БЦП-3 описано в справке по программе InfLow Communicator. Вызов справки осуществляется при нажатии на клавишу F1.

Для загрузки программного обеспечения необходимо:

а) подключить соединитель X1 кабеля связи RC-COM1 к соединителю X8 блока БЦП-3, разъем X2 кабеля связи – к COM-порту ПК. Подключение кабеля связи RC-COM1 производить только при отключенном питании компьютера или системы автоведения;

б) включить ПК и запустить программу InfLow Communicator. Вид окна программы на экране компьютера показан на рисунке 7;

									Лист
2	Зам.	АЮВП.5	0-08			АЮВГ	1.667433.001P	Э1	12
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата				12
	050	06							
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	га

		<u>کمور</u> کویز کویز کویز کویز کور کور کور کور کور کور کور کور کور کور	с обиз	 преслення зеп municator агрузки : на : на : Катура юя ст	ные к-ютки угр ружой фейлое let соединения роко	аблания Вагрузита 44 Загрузита 44 Списание области со списание области со списание области со списание области со списание области со	Управляние : Во хиди Посроати Ссатис Вольше >			
		<u>/ //</u>	ідикат(р выполнения	а этераций обч					
						Рисунок /				
	в) у	станови	ть со	оединени	ие ПК с (блоком БЦП-3. Для	этого кратковрем	енно нажать (щел	ІК-	
ну	уть) і	кнопку «	offli	ne». Okf	но програ	ммы изменится в сс	оответствии с рису	нком 8;		
			fLow	Commun	icator					
		Φα	айлы д	іля загрузкі	и:			Управление :		
		φα	rD1 # 1	-]⊞∕ C:(Se	rg(4C-2Φ(P		5dl py3N16 #1	выход		
		Фа	йл #2:	C:\LL:	2\CDX\DSPLI	41.ACI 🗾	Загрузить #2	Прервать		
		_ Пр	оцесс	обмена : —						
							Соми	Сеанс		
		- Nor	3		Соединени	е установлено.		Больше »		
	Рисунок 8									
				_						
C	г) отт	для нач	ала	работы	с файла	ми нажать кнопку	«Сеанс». Окно	программы Infle	OW	
C	UIIIII	unicator	прим	ист вид в		лвии с рисунком э,				
									Лист	
2 3	Зам.	АЮВП.5	0-08			АЮВГ	l.667433.001P	Э1	12	
Изм Ј	Лист	N доку	М.	Подп.	Дата				13	
	050	06								
Ин	нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	а	

Файлы для загрузки :	Управлен
Файл #1: 🗃 C:\Serg\ЧС-2Ф\PROGRAM.	АRJ 💌 Загрузить #1 Вых
Файл #2: 🧼 С:\LL2\CDX\DSPLM1.ACI	▼ Загрузить #2 Прере
Процесс обмена :	Cea

Рисунок 9

 д) для выбора файла нажать кнопку «▼», расположенную справа от поля выбора файла загрузки. Из появившегося списка выбрать нужный файл или щелкнуть левой кнопкой мыши на строке «Открыть другой файл» и выбрать новое имя файла;

е) после выбора файла загрузки нажать кнопку «Загрузить #1» или «Загрузить #2» (в зависимости от того, из какого поля выбора файла необходимо загрузить файл). Окно программы примет вид в соответствии с рисунком 10;

Файлы для за	грузки :		Управление : -
Файл #1: 👩	C:\Serg\4C-2Φ\PROGRAM.ARJ	Загрузить #1	Выход
Файл #2: 🧔	C:\LL2\CDX\DSPLM1.ACI	Загрузить #2	Прервать
Процесс обме	на : 21%	com	Сеанс
	Загружаем "PROGRAM.ARJ"		

Рисунок 10

ж) дождаться появления в статусной строке окна программы Inflow Communicator надписи «Загрузка завершена»;

з) в выделенной части окна с заголовком «Управление:» нажать на кнопку «Ceanc»;

и) нажать кнопку «Выход» в окне программы Inflow Communicator;

к) выключить питание системы автоведения и отсоединить загрузочный кабель.

									Лист
2	Зам.	АЮВП.5	80-0			ΑЮΒΓ	1.667433.001P	Э1	14
Изм	Лист	N доку	/M.	Подп.	Дата				14
	050	06							
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и да	та

А.5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2

А.5.1 Проверяемый блок подключить к стенду ЧС-100С кабелем RC-T2. Установить номинальное напряжение питания на стенде ЧС-100С, для чего:

- включить питание тумблером "СЕТЬ" на стенде ЧС-100С. Ручкой потенциометра "РЕГ. Uпит." установить напряжение питания (50 \pm 5) В;

- отключить питание тумблером "СЕТЬ".

А.6 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БДУ-9-2, БДУ-10-2

А.6.1 Проверка БДУ-9-2, БДУ-10-2 производится автоматически с помощью специального программного обеспечения СПО, которое должно быть заранее установлено в ПК с помощью установочного компакт-диска и включает в себя программы «Device» и «Analysis». После установки СПО на экране появляется окно программы «Device», показанное на рисунке 11.



На рисунке 11:

1 – пункт меню «Депо»; 2 – пункт меню «Идентификация»; 3 – окна редактирования страницы ИДЕНТИФИКАЦИЯ; 4 – окно протокола; 5 – кнопка «Указать» - для перехода в окно тестирования конкретного устройства; 6 – переключатель портов СОМ1, СОМ2, СОМ3; 7 – окно идентификации; 8 – набор вкладок.

Аб.2 Подключить проверяемый блок соединителем X2 к соединителю X1 кабеля RC-T3 – **в первую очередь**, затем соединителем X3 к соединителю X3 универсального кабеля RC-T1 и соединителем X1 через кабель RC-T3 к соединителю X1 кабеля RC-T2, (см. рисунок 12).

Загрузить программное обеспечение в блоки БДУ-9-2, БДУ-10-2 при помощи программы CAN_PRG в соответствии с таблицами А.2, А.3, п. А. 3.3.3.



Аб.3 Запуск программы «Device»:

а) выбрать СОМ-порт переключателем портов 6 (рисунок 11), далее, при необходимости, последовательно войти в подменю: Депо > Стенд > Пользователь и, после выбора нужных данных, нажать кнопку 5 «Указать»;

б) Войти в подменю «Устройство», выбрать устройство-БДУ и нажать кнопку 2 «Идентификация».

Аб.4 Идентификация устройства:

а) нажать кнопку «начать», на экране (см. рисунок 11) появляются окна 3 NID устройства, тип устройства, заводской номер и т.д., которые последовательно нажатиями кнопки 5 перебираются и заполняются, при необходимости, самостоятельно;

б) если параметры устройства не появляются, это означает, что программа не определила устройство и следует проверить правильность подключения оборудования;

в) при успешной идентификации нажать кнопку 5 «Указать», после чего происходит переход в окно программы «Дискрет» (рисунок 13).

🖅 Сте	ндовый к	онтроль блоко	в КАУД			
Депо	Стенд По	ъзователь Устр	ойства Иден	тификация		
БР	звук Ручное упр.	БИ БК БІ	SDO	CAN I		
Диск	рет И	ентификация	БИВМ	БАВ		
	_					
	Г БД	9-9 4C-2K				
				Начать	Продолжить Пре	кратить Да Нет
Режим	проверки					
						0
				Частота CAN	Печать откл Ш	рифт Com1
				Рисунок 13		
-	-					
Зам.	АЮВП.5	0-08		ΑЮΒΓ	I.667433.001P	Э1
Лист	N доку	им. Подп.	Дата			
			I I			
050	סנ					<u> </u>
1нв. N	подл.	Подпись	ь и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

А6.5 Для проверки устройства с помощью программы «Дискрет» необходимо: а) запустить программу кнопкой «Начать»;

б) следовать инструкциям, возникающим на экране;

в) при появлении сообщения о том, какие переключатели универсального кабеля RC-T1 необходимо перевести в положение «GND», нажать кнопку «Продолжить», после чего программа переходит к выполнению проверки устройства.

А6.6 Контроль за ходом проверки устройства осуществляется с помощью изменения цвета подсветки блока устройства, как показано на рисунке 14, причем зеленый цвет означает отсутствие неисправностей в процессе проверки, а красный – при обнаружении неисправностей. Мигание означает, что блок находится в состоянии проверки, постоянное свечение – проверка закончена. После прохождения проверки блок помечается галочкой. Подробный отчет о проверке блока сохраняется в файле «work/diskr.txt».

Режим проверки	ек. Время до окон	Начать Продолжить Прекратить Да Нет 0 Частота САN • Печать откл Шрифт Соm1 ончания :0 ч 17 мин 0 сек Рисунок 14
	Режим проверки	Режим проверки

А6.7 Для обработки результатов проверки, выполненной программой «Дискрет», предназначена программа «Analysis», для запуска которой необходимо:

а) войти в меню: Пуск > Программы > Стендовый контроль > Analysis.exe;

б) выбрать файл work/diskr.txt, после чего на экране появится одно из окон, либо показанное на рисунке 15, – при положительных результатах проверки, либо показанное на рисунке 16, – при обнаружении неисправностей.





Рисунок 16

А.7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БАВ-9-2

А.7.1 Подключить проверяемый блок соединителем X2 к соединителю X1 кабеля RC-T3 – **в первую очередь**, затем соединителем X1 через кабель RC-T3 к соединителю X1 универсального кабеля RC-T2 и соединителем X3 к соединителю X2 кабеля RC-T5, (см. рисунок 17).

Загрузить программное обеспечение в блоки БАВ-9-2 при помощи программы CAN_PRG в соответствии с таблицами А.2, А.3, п. А. 3.3.3.

Проверка блоков БАВ-9-2 производится автоматически в таком же порядке, как и проверка блоков БДУ, описанная в предыдущем случае. Для проведения проверки необходимо:

а) выполнить Аб.1;

б) после появления на экране окна программы «Device» (рисунок 11) кнопкой 8 выбрать устройство–БАВ;

в) выполнить перечисления а)-б) Аб.4;

г) нажать кнопку «Начать», после чего появляется окно, показанное на рисунке 18;

									Лист
2 3a	ам.	АЮВП.5	0-08			АЮВГ	l.667433.001P	Э1	20
Изм Ли	ИСТ	N доку	′M.	Подп.	Дата				20
	050	6							
Инв	з. N г	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	ra



депо	Стенд Пол	взователь Устр	ойства Идентифи	кация Справка		
БР	звук Ручное упр. крет Ид	БИ БК Бл ентификация Атм	SDO CAN юк системный БИВМ БАВ		TECT	
×3 Дая	 ×4 ×5 зления Тестирован Годключен во № 3 С ×4 С ×5 	×3 ×4 Част ие Г	Х5 оты	Начать	Продолжить Прег	сратить Да Нет
Режим	и проверки					
				Частота САМ	Печать откл Шр	онфт Сотпадка
	снова ная	кать кнопку « инструкция юявления на	Р «Начать»; м, появляющи и экране сооб «Продолжить»	исунок 18 имся на экране; щения «выбери ».	те для проверки	соответствующи
д) с е) с ж) зход Н з) п и) н к) г л) н	БАВ» наж юдключи зыполнит юдключи зыполнит	ть соединит ть перечисле ть соединит ъ перечисле	ель X2 кабеля ния е) – 3); ель X2 кабеля ния д) – ж).	", RC-T5 к соеди I RC-T5 к соеди	нителю X4 блока (нителю X5 блока	(см. рисунок 17); (см. рисунок 17);
д) с е) с ж) зход I 3) п и) н к) г л) н Зам.	АЮВП.50 N доку	ль соединит ть перечисле ть соединит ть перечисле оперечисле 2-08 м. Подп.	ель X2 кабеля ния е) – 3); ель X2 кабеля ния д) – ж). Дата	, RC-T5 к соеди RC-T5 к соеди AЮВГ	нителю X4 блока (нителю X5 блока	(см. рисунок 17); (см. рисунок 17); Э1
д) с е) с ж) зход I 3) п и) н к) п л) н Зам. Лист	АЮВП.50 АЮВП.50 N докуч	лть соединит гь перечисле. ть соединит ть перечисле от перечисле от перечисле от перечисле от перечисле	ель X2 кабеля ния е) – з); ель X2 кабеля ния д) – ж). Дата	, RC-T5 к соеди RC-T5 к соеди АЮВГ	нителю X4 блока (нителю X5 блока	(см. рисунок 17); (см. рисунок 17); Э1

Подробный отчет о ходе проверки сохраняется в файлах: work/bav_F.txt и work/bav_P.txt.

А7.2 Пример содержимого файлов work/bav_F.txt и work/bav_P.txt приведен соответственно на рисунках 19 и 20.

	0.00	99.98	-99.98	1.00	0.00	3.75
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
	-5.73	0.00	-5.73	0.00	22.69	3.75
	0.00	199.97	-199.97	2.00	0.00	3.75
Строки с 1 по 9 🖌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
	17.07	0.00	17.07	0.00	12.44	3.75
	0.00	299.97	-299.97	3.00	0.00	3.75
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
	44.04	0.00	44.04	0.00	94.47	3.75
						\mathcal{I}

Колонки с 1 по 6

Рисунок 19

На рисунке 19:

- 1-я колонка – это среднее значение частоты по 10-и измерениям в герцах;

- 2-я колонка – это расчётное (ожидаемое) значение частоты в герцах;

 - 3-я колонка – это погрешность измерения – рассогласование между измерением и расчётом;

- 4-я колонка – это допуск на рассогласование;

- 5-я колонка – это дисперсия по 10-и измерениям;

- 6-я колонка – это допуск на дисперсию;

- 1-я, 4-я и 7-я строки относятся к измерениям по входу X3 для первой, второй и третьей точек;

- 2-я, 5-я и 8-я строки относятся к измерениям по входу Х4 для первой, второй и третьей точек;

- 3-я, 6-я и 9-я строки относятся к измерениям по входу Х5 для первой, второй и третьей точек.

	$rac{2.40}{1.27}$ 1.12 0.15 0.00 0.08
	6.80 -2.55 9.35 0.15 0.00 0.08
	-2.54 -2.55 0.01 0.15 0.00 0.08
	2.40 5.10 -2.70 0.15 0.00 0.08
Строки с 1 по 9	✓ 6.80 -2.55 9.35 0.15 0.00 0.08
	-2.54 -2.55 0.01 0.15 0.00 0.08
	2.40 8.92 -6.53 0.15 0.00 0.08
	6.80 -2.55 9.35 0.15 0.00 0.08
	-2.54 -2.55 0.01 0.15 0.00 0.08

Колонки с 1 по 6

Рисунок 20

									Лист
2	Зам.	АЮВП.5	80-0			АЮВГ	l.667433.001P	Э1	22
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата				23
	050	06							
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	га

На рисунке 20:

- 1-я колонка – это среднее значение давления по 10-и измерениям в атм.;

- 2-я колонка – это расчётное (ожидаемое) значение давления в атм.;

- 3-я колонка – это погрешность измерения – рассогласование между измерением и расчётом;

- 4-я колонка – это допуск на рассогласование;

- 5-я колонка – это дисперсия по 10-и измерениям;

- 6-я колонка – это допуск на дисперсию;

- 1-я, 4-я и 7-я строки относятся к измерениям по входу X3 для первой, второй и третьей точек;

- 2-я, 5-я и 8-я строки относятся к измерениям по входу Х4 для первой, второй и третьей точек;

- 3-я, 6-я и 9-я строки относятся к измерениям по входу Х5 для первой, второй и третьей точек.

Файлы обновляются после каждого прохождения теста.

По окончанию теста происходит автоматическая запись результата теста в базу данных, для чего при идентификации должна быть введена информация о депо, № стенда, пользователе.

А.8 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БДВР-1

А.8.1 Блок БДВР-1 проверяется на работоспособность обоих каналов CAN и возможность принимать и передавать в CAN состояния дискретных сигналов на своих входах.

Если в блок возможно загрузить тестовую программу и при этом обеспечивается его взаимодействие с программой «CAN_MON», то канал CAN работоспособен.

Проверку возможности приёма дискретных сигналов по входам блока и дальнейшей их выдачи в CAN можно осуществить, подавая на эти входы напряжение «+50В». Вариант схемы подключения представлен на рисунке 21.

2	Зам.	ΑЮΒΠ.5	0-08			ΑЮΒΓ	1.667433.001P	Э1	24					
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата				24					
	050	06												
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и да	га					



Для проверки необходимо:

а) собрать схему согласно рисунку 21;

б) загрузить при помощи программы «CAN-PRG» тестовый файл **RC-1700-2_test**, согласно п. А.3.3.3;

в) запустить программу CAN-MON. Открыть окно проверки блоков БДВР и БУКР, нажав кнопку «RC-1700 (БУКР)». После этого появится окно, показанное на рисунке 22;



г) ввести в поле «NodeID» NodeID проверяемого блока. Нажать клавишу «Enter». Индикатор «1» на панели «Inputs» должен окраситься в красный цвет;

д) последовательно переключая провод, идущий от реле на входы W1-W16, убедиться, что соответствующие индикаторы в окне программы «CAN-MON» окрашиваются в красный цвет;

е) повторить перечисления а)-д) для второго канала CAN;

ж) загрузить в блок БДВР-1 программное обеспечение согласно таблице А.2.

А.9 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БУКР-8

А.9.1 Блок БУКР-8 проверяется на работоспособность обоих каналов CAN, на возможность принимать и передавать в CAN состояния дискретных сигналов на своих входах, на возможность принимать команду на переключение ключей и реле из сети CAN.

Если в блок возможно загрузить тестовую программу и при этом обеспечивается его взаимодействие с программой «CAN_MON», то канал CAN работоспособен.

Проверку возможности приёма дискретных сигналов по входам блока и дальнейшей их выдачи в CAN можно осуществить, подавая на эти входы напряжение «+50В». Проверка полностью аналогична проверке блока БДВР-1.

А.9.2 Блок БУКР-8 проверяется также на работоспособность выходных транзисторных ключей, для чего необходимо:

а) выполнить перечисления а)-е) А.8;

б) нажать кнопку «1» в панели «Keys», затем нажать кнопку «Send». Убедиться, что реле переключилось. Ещё раз нажать кнопку «1» в панели «Keys» и кнопку «Send». Убедиться, что реле переключилось в исходное состояние;

в) переключить провод, идущий от реле на контакт «W3» соединителя WAGO. Повторить перечисление б), нажимая кнопку «2» на панели «Keys»;

г) последовательно переключая провод идущий от реле к контактам «W5», «W7», «W9», «W11» выполнить перечисление б) (нажимая кнопки «3», «4», «5», «6» соответственно);

д) для проверки ключей 7-8 собрать схему в соответствии с рисунком 23;



е) выполнить перечисление б), нажимая кнопку «7»;

ж) переключить провод, идущий от реле, на контакт «W15», а провод «0В» - на контакт «W16». Выполнить перечисление б, нажимая кнопку «8»;

з) выполнить перечисления а)-ж) для второго канала CAN.

А.9.3 Блок БУКР-8 проверяется также на работоспособность реле переключения полукомплектов, для чего необходимо:

а) подключить соединитель «CAN1» БУКР-8 к адаптеру «CAN-USB»;

б) внешнее реле подключить к контакту «W1», общий провод подключить к контакту «W18»;

в) нажать кнопку «1» в панели «Keys». Затем нажать кнопку «Send». Убедиться, что подключённое реле переключилось, а индикатор «1» поменял красный цвет на серый;

г) нажать кнопку «OFF» в панели «RELE». Надпись «OFF» на кнопке изменится на «ON». Убедиться, что щёлкнуло внутреннее реле БУКР-8, отключилось внешнее реле и индикатор поменял цвет с серого на красный;

д) нажать кнопку «ON» в панели «RELE». Надпись «ON» на кнопке изменится на «OFF». Убедиться, что щёлкнуло внутреннее реле БУКР-8, включилось внешнее реле и индикатор поменял цвет с красного на серый;

е) повторить перечисления а)-д) последовательно подключая внешнее реле к контактам W5-W18, W9-W18, W13-W14;

ж) загрузить в блок БУКР-8 программное обеспечение согласно таблице А.2.

А.10 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БШЛ-2

А.10.1 Подключить блок согласно рисунку 24. Загрузить программное обеспечение в блоки БШЛ-2 при помощи программы CAN_PRG в соответствии с таблицами А.1, А.2 и п. А.3.3.3.



А.10.2 Работоспособность блоков БШЛ-2 проверяют, используя возможности самодиагностики блока. При включении питания должен загореться светодиод «48 В» и, затем, на 5 с загореться светодиод «ОБМ». По истечении 5 с светодиод «ОБМ» должен погаснуть. Это свидетельствует о работоспособности блока.

А.10.3 Повторить пп. А 10.1 – А 10.2, подключив кабели RC-T2 и RCU через кабели RC-T3 к соединителям X3, X4.

А.11 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БПЛК-3

А.11.1 Подключить блок согласно рисунку 25.





А.11.2 Работоспособность блока БПЛК-3 проверяют, мультиметром измеряя выдаваемое напряжение на контактах соединителей Х2 и Х3 (3 – «48 В»,4 – «Общий»). Напряжение между 3, 4 контактами должно быть в пределах от 46 до 51 В.

А.12 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БРС-1-2

А.12.1 Подключить блок согласно рисунку 26. Загрузить программное обеспечение в блоки БШЛ-2 при помощи программы CAN_PRG в соответствием с таблицами А.1, А.2 и п. А.3.3.3.

А.12.2 Загрузить звуковой файл согласно А.3.3.5.

2	Зам.	АЮВП.5	80-08			АЮВГ	1.667433.001P	Э1	20				
Изм	Лист	N доку	/M.	Подп.	Дата				28				
	050	06											
V	1нв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и да	га				



Рисунок 26

А.12.3 После окончания процесса загрузки звуковых файлов в блок БРС-1-2 нажать кнопку «TEST» в программе **FL_REWRITE**. В случае правильной загрузки звукового файла появится сообщение о положительном результате.

А.13 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БЦП-3

А.13.1 Подключить блок согласно рисунку 27. Загрузить программное обеспечение в блоки БЦП-3 при помощи программы CAN_PRG в соответствии с таблицами А.1, А.2 и п. А.3.3.3.

А.13.1 Загрузить управляющую программу согласно пункту А.4.



После загрузки ПО необходимо убедиться, что горит светодиод «48 В» и мигает светодиод «РАБ».

А.14 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ БР-2-2

А.14.1 Подключить блок согласно рисунку 28. Загрузить программное обеспечение в блоки БР-1-2 при помощи программы CAN_PRG в соответствии с таблицами А.1, А.2 и п. А.3.3.3.

А.14.2 Убедиться, что на цифровом индикаторе блока появилась надпись «1Е 0».



Рисунок 28

А.15 УКАЗАНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ С НЕИСПРАВНЫМИ БЛОКАМИ

А.15.1 В случае, если блок невозможно сконфигурировать, либо он не прошёл проверку согласно пп. А1 – А6, следует принять меры по отправке его на предприятие-изготовитель для устранения неисправности.

А.16 ПРОВЕРКА ЗАГРУЖЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

А.16.1 После выполнения пп. А6 – А14 необходимо произвести контрольную проверку правильности загруженного программного обеспечения.

2	Зам.	АЮВП.5	80-0		АЮВП.667433.001РЭ1									
Изм	Лист	N доку	/M.	Подп.	Дата					50				
	050	06												
V	Инв. N подл. Подпись и дата						Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дат	га				

А.16.2 Запустить программу «Device» версии не ниже 1.2.40.69. Открыть вкладку «Идентификация» (рисунок 29). В верхнем программном меню нажать «Идентификация». Потом нажать кнопку «Начать». Дождаться заполнения линейки на панели «Режим проверки». Убедиться, что в первой (если подключен один блок) появилась информация о блоке, включающая NodeID, тип, заводской номер, номер версии ПО (SWver), обозначение маркировки. Проверить соответствие этих значений значениям, указанным в таблицах А.2, А.3. Номера версий загруженного программного обеспечения проверить по спецификации, передаваемой вместе с прошивочными файлами.

А.16.2 В случае несоответствия полученных значений требуемым повторить подготовку блоков к работе в соответствии с пп. А6 – А14.

БИ	ИВМ БА	8 1	БР	звук	БИ	лиру	SD0	CAN	Идентия	икация устр	ройств, присут	ствующи	K B CAN-	шине	
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ручное упр. NodelD 1 39 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3 5 6 7 8 9 0 1 3 5 6 7 8 9 0 1 3 5 6 7 8 9 0 1 3 5 5 6 7 8 9 0 1 3 5 5 6 7 8 9 9 0 1 5 5 5 6 7 7 8 9 9 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Ц E IUKR8 BUKR8 BUKR8 BUKR8	5 лок сист 3 аг 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103	телинай 198	Диск IHwVers 02.00	per 02.30		фикация аркировка "D3"	С помощ для пров окна в н затем на	цыо мыши и нерки устро ижней части жините "УК	ли клавиатурь аства. При нес и страницы "И АЗАТЬ".	і укажит обходинно дентифия	е строку і сти отре кация",	выбрання дактируй	bro me
l l	39 Б универсалі	УКР-8 ыный	103198	2008	EC	АУП									
Per	жим прове	рки			- Skasaro				н	зчать	Продолжить	Прек	ратить	Да	Нет
Pe	жим прове	рки							Настота	ачать откл Ц САЛ 💌	Продолжить Ірифт Г LPT	Прек	ратить	Да Com1	Her 0
Рез	жин провеј Уполнова рость проц	рки ecca: 0,1	000 nos/c	eĸ		Bper	я до окон	ччания :0 ч I	Настота Омин О сек	ачать эткл Ц САN 💌	Продолжить Ірифт Г LPT 29.10.2	Отладка 1008 15:3	ратить	a Com1	Her 0
Скор	жим прове	рки Jecca: 0.1	000 no3/c	eĸ		Bper	я до окон	тания :0 ч исунов	Печать (Частота Омин О сек с 29	ачать откл Ц САN 💌	Продолжить Ірнет Ірнет 29.10.2	отладка 1008 15:3	ратить	Да Com1	Her
Cko	рость проц	рки ecca: 0.1	000 nos/c	eĸ		Bper	я до окон	ччания :0 ч і	Печать (Частота 0 мин 0 сек с 29		Продолжить Прифт 29.10.2	отладка	ратить	Да Com1	Her
Зам.	рость прове	есса: 0.1	000 no3/c	eк	Лата	Bper	и до окон	ччания :0 ч 1		вчать лкл Ц САN ▼	Продолжить Прифт 29.10.2 -33.001	отладка 1008 15:3	ратить 7:24	Да Com1	Her

А.17 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Для завершения проверки необходимо отключить питание системы и стенда. Для этого выключатель «СЕТЬ» на передней панели стенда ЧС-100С установить в положение «ОТКЛ».

									Лист
2	Зам.	ΑЮΒΠ.5	0-08			АЮВГ	l.667433.001P	Э1	22
Изм	Лист	N доку	′M.	Подп.	Дата				52
	050	06							
V	Інв. N	подл.		Подпись	и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и да	га

Изл	1		Но	мера	листов (ст	раниц)		Всего лис-	№ докумен-	Bxo≱ № co	цящий прово-	Под-	Лата
1151	Изи	мен.	Зам	мен.	Новых.	Аннул н	ирован- ых	докум	та	дите: доку	льного мента	пись	Дата
1			3	33				36	АЮВП.38-08				18.09. 2008
2	3	86	2-	32		33	- 35	33	АЮВП.50-08				23.04. 2009
													Лист
2 Изм	Изм.		3П. <mark>5</mark> (0-08 M	Полл	Пата		ΑЮΒΓ	7.667433.0	01P	Э1		33
	050			vI.	подп.	дина							
V	нв. N	, <u>о</u> подл.			Подпись	и дата	Вза	мен инв. N	Инв. N дуб	бл.	По,	дпись и д	ата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ